

Světelný závěs s dálkovým ovladačem

 Návod k použití dálkového ovladače – vánoční světelný závěs

Zapojení

1. Nejprve zapojte závěs do přijímače (bílá krabička).
 2. Poté přijímač zapojte do adaptéru a připojte k napájení.
 3. Při používání dálkového ovladače vždy směřujte ovladač na přijímač, aby reagoval správně.
-

Základní ovládání

- ON – zapnete světla
 - OFF – vypnete světla
-

Programy

- 1–8 – zvolíte světelný program (např. blikání, prolínání, stálé svícení apod.)
-

Rychlost efektů

- SPEED + – zvýší rychlost blikání nebo přechodů
 - SPEED – – sníží rychlost blikání nebo přechodů
-

Časovač

- 2H, 4H, 6H, 8H – nastavíte dobu, po kterou budou světla svítit (např. po stisknutí 4H budou svítit 4 hodiny a poté se automaticky vypnou)
 - Aktivovaný časovač poznáte tak, že po stisknutí tlačítka světlo krátce blikne.
 - Chcete-li časovač vypnout, stiskněte tlačítko TIMER OFF.
-

Světelný závěs bez dálkového ovladače

Zapojení

1. Zapojte závěs do transformátoru.
 2. Připojte transformátor do zásuvky.
-

Časovač (6 hodin)

- Časovač aktivujete tak, že **stisknete tlačítko na transformátoru**, dokud **nezačne svítit zelená kontrolka**.
- Tím se zapne **6hodinový režim svícení** – světla budou svítit 6 hodin a poté se automaticky vypnou.
- Například: pokud zapnete v **18:00**, světla budou svítit do **00:00**, poté se vypnou a **druhý den v 18:00** se automaticky znovu zapnou.